

Produktdatenblatt gemäß (EU) 2015/1186

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Namen oder Warenzeichen des Herstellers | Wodtke GmbH | | | |
| Baureihe | PO03 air+ | | | |
| gleichwertige Modelle | PO03; PO03-2; PO03-5; PO03-7; PO03-11; PO03-11-1 | | | |
| Verkaufsnamen | daily.nrg; easy.nrg; crazy.nrg; family.nrg; family.nrg selection; soleo.nrg H10; soleo.nrg V12 | | | |
| Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle | zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | | | |
| Energieeffizienzklasse (Bereich von G bis A++) | A+ | | | |
| Direkte Wärmeleistung [kW] | 6 , 0 | | | |
| Indirekte Wärmeleistung [kW] (angegeben falls zutreffend) | --- | | | |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 124,2 | | | |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung [%] sowie gegebenenfalls Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast [%] | 92,6 94,0 | | | |
| Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung | <p>Die jeweils örtlich gültigen Vorschriften und Regeln (z.B. Landesbauordnung, Feuerungsverordnung (FeuVo), Fachregeln Heizungs- und Luftheizungsbau, Elektro-/VDE-Richtlinien etc.) sind zu beachten.</p> <p>Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden!</p> <p>Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören!</p> <p>Vor Inbetriebnahme unbedingt prüfen, dass sämtliches Zubehör aus Brennraum und Aschelade entnommen worden ist und der Pelletbehälter frei von Rückständen (z.B. Bauschutt, Schrauben...) ist.</p> <p>Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind!</p> | | | |